

# Handyliste: Dual Sim Karte



Folgende Handymodelle wurden erfolgreich mit unserer Dual Sim Karte getestet. Falls Ihr Handy nicht auf der Liste steht, bedeutet dies jedoch nicht, dass es nicht funktioniert. Es gibt sehr viele und ständig neue Handymodelle. Bestellen Sie einfach ohne Risiko unseren Adapter und probieren Sie aus ob er funktioniert. Sollte er nicht funktionieren, bekommen Sie garantiert Ihr Geld zurück.

---

## **Apple:**

Iphone

## **Nokia:**

1100, 1110, 1600, 2100, 2300, 2310, 2600, 2650, 2652, 3100, 3108, 3120, 3200, 3210, 3220, 3230, 3250, 3300, 3310, 3330, 3350, 3410, 3510, 3610, 3650, 3660, 5100, 5140, 5200, 5210, 5300, 5510, 6020, 6021, 6030, 6060, 6070, 6100, 6101, 6103, 6108, 6110, 6111, 6125, 6131, 6136, 6150, 6151, 6170, 6210, 6220, 6230, 6250, 6260, 6270, 6280, 6310, 6500, 6510, 6600, 6610, 6630, 6650, 6670, 6680, 6681, 6800, 6810, 6820, 6822, 7110, 7200, 7210, 7250, 7260, 7270, 7280, 7360, 7370, 7380, 7600, 7610, 7650, 7700, 7710, 8210, 8250, 8310, 8800, 8801, 8810, 8850, 8890, 8910, 8910, 9110, 9210, 9300, 9500, 1100a, 1100b, 3510i, 5140i, 5410i, 5500-SPORT, 6230i, 6310i, 6610i, 7250i, 8910i, 9110i, 9210i, 9300i, 9300i, E50, E60, E61, E65, N70, N70, N71, N72, N73, N80, N90, N91, N92, N93, N-Gage, N-Gage-QD, N95

## **Sony Ericsson:**

A1018s, A2618, A2628s, D750i, F500i, GA318, GA628, GF388, GF768, GF788, GH337, GH338, GH668, GS18, I888World, J100i, J200, J200C, J210, J210i, J220i, J230i, J300, J300i, J5, J7, K300, K300i, K310, K500, K500c, K500i, K508, K508c, K600i, K608i, K610i, K700, K700c, K700i, K750i, K800, K800i, K810i, M600, P800, P900, P910, P910c, P910i, P990i, R250sPRO, R310s, R320m, R320s, R380s, R520m, R600, S600i, S700, S700c, S700i, S710a, S868, SH888, T100, T105, T10S, T18, T18s, T20, T200, T20e, T20s, T230, T238, T28, T28s, T28World, T290, T290i, T29s, T300, T310, T312, T39, T39m, T600, T610, T618, T628, T630, T65, T68, TH688, V600, V600i, V800, V800i, W300, W550i, W600i, W700i, W800i, W810i, W850i, W900i, W950i, Z1010, Z200, Z208, Z300i, Z500, Z520i, Z600, Z608, Z610i, Z7, Z700, Z800i

## **Motorola:**

8700, A1000, A630, A780, A830, A835, A920, A925, Accompli008, B320, C115, C155, C200, C205, C230, C250, C260, C266, C300, C330, C331, C331, C332, C333, C336, C350, C350i, C350L, C350V, C353, C359V, C380, C390, C450, C520, C550, C650, C970, C975, CD920, CD930, D160, D170, D460, D470, D520, E1000, E1070, E1ROKR, E2ROKR, E360, E365, E370, E380, E398, E680, E790, L2SLVR, L6, L7, L7SLVR, M3188, M3588, M3688, M3788, M3888, M6088, M8989, M900, MPx, MPx100, MPx200, MPx220, P1088, PEBLU6, PAZRV3, POKRE1, Slimlite, Startac130, Startac70, Startac75, Startac85, StartacDSmartcard, T190, T191, T192, T205, T2288, T250, T280, T280i, T720, T720, T720i, Timeport260, TimeportP7389Triband, U6, V100, V1050, V150, V171, V177, V180, V180, V220, V2288, V3, V300, V360, V3688, V3690, V3i, V3RAZR, V3x, V400p, V50, V500-V525, V51-V8088, V525, V535, V547, V550, V60, V600, V60i, V620, V635, V66, V66i, V66i, V70, V750, V80, V975, V980

## **Samsung:**

SGH-2100, SGH-2200, SGH-2400, SGH-2410, SGH-600, SGH-800, SGH-A100, SGH-A110, SGH-A300, SGH-A400, SGH-A500, SGH-A800, SGH-C100, SGH-C110, SGH-C200, SGH-C210, SGH-D300, SGH-D407, SGH-D410, SGH-D500, SGH-D500E, SGH-D520, SGH-D600, SGH-D600E, SGH-D720, SGH-D800, SGH-D820, SGH-D870, SGH-D900, SGH-E100, SGH-E300, SGH-E310, SGH-E330, SGH-E340, SGH-E350, SGH-E360, SGH-E370, SGH-E400, SGH-E530, SGH-E600, SGH-E620, SGH-E630, SGH-E640, SGH-E700, SGH-E710, SGH-E715, SGH-E720, SGH-E730, SGH-E760, SGH-E770, SGH-E800, SGH-E810, SGH-E820, SGH-E830, SGH-E850, SGH-E860V, SGH-E870, SGH-E880, SGH-E900, SGH-I300, SGH-I320, SGH-M100, SGH-N100, SGH-N300, SGH-N400, SGH-N500, SGH-N600, SGH-N620, SGH-P100, SGH-P300, SGH-P400, SGH-P510, SGH-P730, SGH-P858, SGH-P900, SGH-Q100, SGH-Q200, SGH-R200, SGH-R210, SGH-S100, SGH-S200, SGH-S300, SGH-S33M, SGH-S341, SGH-S342i-i-mode, SGH-S400i, SGH-S410i, SGH-S500, SGH-S500i, SGH-T100, SGH-T200, SGH-T400, SGH-T410, SGH-T500, SGH-T700, SGH-V100, SGH-V200, SGH-V205, SGH-X100, SGH-X120, SGH-X400, SGH-X426, SGH-X427, SGH-X430, SGH-X450, SGH-X460, SGH-X480, SGH-X600, SGH-X610, SGH-X620, SGH-X640, SGH-X660, SGH-X680, SGH-X700, SGH-X810, SGH-X820, SGH-Z100, SGH-Z105, SGH-Z107-V, SGH-Z110, SGH-Z130, SGH-Z140, SGH-Z150, SGH-Z300, SGH-Z320i, SGH-Z400, SGH-Z500, SGH-Z500V, SGH-Z510, SGH-Z540, SGH-Z560, SGH-

# Handyliste: Dual Sim Karte



Z600, SGH-ZV30, SGH-E900, SGH-I300

## **Siemens:**

A31, A35, A36, A40, A50, A52, A55, A57, A60, A62, A65, A70, A75, AF51, AL21, AP75, AX72, AX75, C10, C25, C28, C30, C35i, C45, C55, C60, C62, C65, C70, C72, C75, CF110, CF62, CF65, CF75, CFX65, CL50, CL75, CT70, CV65, CX65, CX65v, CX70, CX75, CXT65, E10, M35, M35i, M50, M55, M60, M65, M75, MC60, ME45, ME75, MT50, S10, S25, S30, S35, S35i, S40, S45, S45i, S55, S6, S65, S75, SF65, SK65, SL10, SL42, SL45, SL45i, SL55, SL65, SL75, SP65ST55, ST55, ST60, SX1, SXG75, U10, U15, XELIBRI-1, XELIBRI-2, XELIBRI-3, XELIBRI-4, XELIBRI-5, XELIBRI-6, XELIBRI-7, XELIBRI-8

## **Panasonic:**

A100, A102, A210, G350, G400, G450, G50, G500, G51, G520, G60, G600, G70, GD30, GD35, GD50, GD52, GD55, GD67, GD70, GD75, GD76, GD87, GD90, GD92, GD93, GD95, GD96, P341, VS2, VS3, VS6, VS7, X100, X11, X200, X300, X400, X500, X60, X70, X70-P341i, X700, X77, X800, X88